



Качели садовые арт. А48



Сообщайте размер крыши при заказе запасных частей



- Безопасность**
 - Качели предназначены только для бытового использования.
 - Качели устанавливаются на ровной и твердой горизонтальной площадке. На площадке с мягким грунтом под под пятники качелей подложите и зафиксируйте опорные подкладки. Устойчивость качелей гарантируется только в случае правильной установки.
 - Максимальная нагрузка на место 100 кг, максимальная нагрузка на качели - 300кг.
 - При эксплуатации не превышайте указанную допустимую статическую нагрузку на сиденье, а также избегайте случаев высокой динамической нагрузки, сконцентрированной на небольшой его части.
 - Не раскачивайтесь и не прыгайте на качелях стоя; не раскачивайте каркас качелей (особенно под нагрузкой), что может привести к дефектам резьбовых соединений и последующей поломке.
 - Не держите руки между сиденьем и каркасом.
 - Во время эксплуатации не превышайте максимальный угол раскачивания в 20°.
 - Не рекомендуется разрешать детям до 12 лет качаться самостоятельно, без присмотра взрослых.
 - Соблюдайте осторожность, находясь рядом с раскачивающимися качелями.
 - Не разводите вблизи качелей открытый огонь, чтобы исключить попадание искр и воспламенение текстильной части изделия.
 - Во избежание деформации дуг тента и узлов их крепления, а также опрокидывания качелей, рекомендуется снимать тент при угрозе сильного ветра или ливня.
- Комплектность качелей (Внимание! Каркас и текстильный комплект могут поставляться отдельно)**
 - Комплект поставки качелей состоит из двух упаковочных мест:
 - упаковка №1/2 - детали каркаса, комплект метизов, инструкция по сборке
 - упаковка №2/2 - набор текстильных элементов для качелей. Сведения о составе комплекта, наличии в тенте швейной антимоскитной сетки, а также о применяемых материалах см. на этикетке упаковки №2/2.
 - Уход, хранение, утилизация**
 - Во время эксплуатации и транспортирования избегайте повреждения полимерного покрытия металлического каркаса.
 - Регулярно проверяйте болтовые соединения, при необходимости подтягивайте их.
 - Металлические элементы качелей рекомендуется очищать неабразивными мягкими моющими средствами; чехлы мягких элементов и тент стирать при температуре не более 30°.
 - Мягкий комплект в период межсезонья хранить в сухом помещении. Наилучший вариант для зимнего хранения качелей - сухое помещение.
 - Материалы, применяемые для изготовления тентов и чехлов текстильного комплекта, имеют свойства определенной защиты от ультрафиолетового излучения и влаги (дождя, тумана). Однако при длительных воздействиях солнечного излучения возможно некоторое изменение цвета тента, а при длительных и обильных осадках - протекание. Поэтому обеспечьте элементарную защиту матрасов и подушек в перерывах между использованием, закрывая их непромокаемым материалом (рекомендуется приобретение чехла-укрытия для мягкого комплекта, в период межсезонья - чехол-укрытие для качелей или на качалку), или перемещая в закрытое помещение.
 - Позаботьтесь о том, чтобы все материалы после использования были переданы для вторичной переработки.
 - Указания по сборке**
 - Рекомендуется собирать вдвоем. Для сборки качелей необходимы гаечные ключи на 8, 10 и 13, крестовая отвертка (не входят в комплект качелей).
 - Предварительную сборку произвести без затяжки резьбовых соединений. Затяжку произвести, удостоверившись в правильности сборки.
 - Комплект применяемых метизов (болт или винт с гайкой и шайбой,) на схеме сборки обозначены по диаметру резьбы и длине болта или винта, напр., комплект винта M6x75 с гайкой M6 и шайбой 6 обозначены как «6x75».
 - В разложенном положении спинка H1 опирается на стяжку E замками W. Для надежной фиксации спинки в этом положении обязательно крепите ее также и с помощью цепей U.
 - Гарантийные обязательства**
 - Гарантийный срок 12 месяцев со дня приобретения. Срок службы 4 года.


Упаковщики

Дата упаковки


Комплект метизов и комплектующих

8x85 x 4	8x50 x 4	8x30 x 4	6x75 x 4	6x70 x 4	6x70 x 2	6x40 x 2	4,2x19 x 4	U x 2
8 M8		12	6 M6		12			

k8 x 4	k6 x 8	D42 x 2	D25 x 4	D40x20 x 2	O x 2	N x 4	P1 x 2	P2 x 2	P3 x 2	W x 2	S x 2



Детали



Произведено в России

Изготовитель:

ООО «Даметекс»

Россия 141150 Московская обл., г. Лосино-Петровский

ул. Первомайская д.1 корп.28

+7 (495) 223-97-11 info@dametex.ru www.dametex.ru


Поставщик:

ООО «Бренд Групп»


г. Москва Россия Т.: +7 (495) 223-65-14

www.dachamebel.ru sales@dachamebel.ru


A x1
B x1
D42 x1
N x2
8x85 x1
4,2x19 x2
k8 x1




D x1
E x2
D25 x 4
8x85 x 2
6x75 x 4
6x70 x 4
k8 x 2
k6 x 8




F x2
T x1
G x2
P1 x2
P2 x2
P3 x2
6x70 x 2




H1 x1
H2 x1
W x2
U x2
8x30 x 4
6x40 x 2



K x2
S x2
O x2
D40x20 x 2
8x50 x 4
k8 x 4



R x1



Сведения о составе текстильного комплекта, наличии в составе тента антимоскитной сетки см. на этикетке текстильного комплекта